

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MEDLB70 HACHOIR

ELECTRIQUE

Avant utilisation, veuillez regarder attentivement cette vidéo.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

● INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ** Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. ● **

Apprenez bien cette partie et utilisez l'appareil correctement. Ces instructions expliquent les risques de danger et d'accident possibles.

- La tension d'entrée est de 220-240V~ 50/60Hz.
- Veillez à couper le courant avant de démonter/monter ou de régler l'appareil.
- Si le câble est endommagé, renvoyez l'appareil pour éviter tout risque.
- Le hachoir ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement assemblé. ● Ne pas démonter ou modifier l'appareil par du personnel non professionnel, afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ces instructions.
- Ne pas utiliser l'appareil à vide ou en surcharge.
- Ne pas chauffer l'appareil dans le four à micro-ondes ou le congeler dans le réfrigérateur, afin d'éviter qu'il n'éclate.
- N'utilisez pas l'appareil pour broyer à sec des aliments durs comme le soja, le riz, la viande congelée, etc. et des aliments liquides succulents.
- Ne touchez pas la lame ou le moteur lorsque l'appareil est en

marche, afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager

l'appareil. • Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 secondes en continu. Après 30 secondes, laissez-le refroidir pendant 2 minutes avant de le réutiliser.

• Veuillez couper le courant avant d'ouvrir l'appareil. N'ouvrez pas le hachoir avant que le moteur et les lames ne s'arrêtent de bouger.

• Si l'appareil s'arrête de fonctionner pendant le fonctionnement normal, cela peut être dû à la protection contre la température du moteur. Eteignez et coupez l'alimentation, laissez refroidir l'appareil pendant 20 à 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau. • Le bol du hachoir et l'unité de lame, le couvercle peuvent être lavés avec une eau à 100°C pour le nettoyage et la stérilisation. • Ne pas mettre l'unité moteur dans l'eau ou autre liquide ou la laver à l'eau ou autre liquide.

• N'utilisez pas de billes d'acier ou d'autres outils de nettoyage abrasifs pour éviter de rayer l'appareil.

• Ne pas utiliser le lave-vaisselle pour nettoyer l'appareil. •

Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants et des personnes sans capacité. Les enfants et les personnes sans capacité ne doivent pas utiliser ou jouer avec l'appareil. •

L'appareil est uniquement destiné à un usage personnel ou familial. Il ne convient pas à un usage commercial.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. ● Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. ● Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage. ● Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans cet appareil dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation

avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les différents accessoires et réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage personnel ou familial. Il n'est pas adapté à un usage commercial.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant et ceux fournis avec l'appareil, sinon ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et un risque pour l'appareil.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	MEDLB70
Voltage/Fréquence:	220-240V~ 50/60Hz
Puissance électrique:	400W
Capacité	1.5 L
Vitesse	2 Vitesses

- CONNAÎTRE VOTRE MINI HACHOIR

1. Bouton niveau I
2. Bouton niveau II
3. Cordon d'alimentation
4. Unité moteur
5. Couvercle
6. Unité de lames latérales
7. Lame principale
8. Tige à main
9. Bol
10. Tapis antidérapant
11. Spatule

Article	Partie	Fonction
1	Niveau I	Pour contrôler la marche/arrêt , pour hacher les aliments mous comme les légumes
2	Niveau II	Pour contrôler la marche/arrêt , pour hacher les aliments durs comme la viande et les carottes
3	Unité motrice	Unité principal , source d'alimentation de l'appareil
4	Couvercle	Protection de sécurité pendant le fonctionnement
5	Lames latérales	Préparation d'aliments (légumes, fruits, viande), et de farce après assemblage avec la lame principale, le bol et le couvercle.

6	Unité de lame principale	Préparation d'aliments (légumes, fruits, viande), et de farce après assemblage avec la lame principale, le bol et le couvercle.
7	Bol	Contenir et servir les aliments
8	Tapis antidérapant	Socle antidérapant à utiliser pendant le fonctionnement, détachable pour le nettoyage
9	Spatule	Pour sortir les aliments

Avantages de votre mini-hachoir

- 1) La conception de la lame en S permet d'obtenir un effet de hachage parfait.
- 2) Bouton de niveau I/ Bouton de niveau II permet de contrôler facilement le niveau de hachage.
- 3) Protection contre la surchauffe du moteur, pour une utilisation en toute sécurité.
- 4) Le bol du hachoir est en plastique, sain et facile à nettoyer.
- 5) Pièces détachables, nettoyage facile.
- 6) Boîtier à vitesse variable, fonctionnement régulier, faible bruit et hachage puissant.
- 7) La spatule permet de retirer facilement les aliments.

● MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil, nettoyez toutes les parties en contact avec les aliments.

1. Sortir le mini hachoir et ses accessoires, utiliser le nettoyant alimentaire et de l'eau pour nettoyer le couvercle, les lames principales et latérales, le bol du hachoir. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le moteur.
2. Placer le tapis antidérapant sur une surface plane, puis assembler le bol du hachoir dessus. Éviter de le faire tomber sur d'autres objets et le tenir à l'écart des enfants.
3. Assemblage
 - a) Placez le bol du hachoir sur le tapis antidérapant. (Fig 1)

b) Fixer la lame principale/latérale dans l'axe, puis placer les aliments. (Fig

2)

c) Après avoir placé les aliments, fixer le couvercle comme suit fig.

3.

d) Placer l'unité moteur sur le couvercle du hachoir, la poignée de l'unité lame s'alignant sur le trou central de l'unité principale. (Fig.

4)

e) Après avoir bien assemblé l'appareil, branchez le câble d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur, l'appareil commence à fonctionner. Lorsque le doigt quitte l'interrupteur, l'appareil s'arrête de fonctionner.

f) Comment assembler/désassembler l'unité de lames principales/latérales. Méthode d'assemblage : Placer la lame latérale sur la lame principale (Fig. 1 et Fig. 2), et visser la lame latérale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 3), puis retirer le manchon de protection de la lame.
Méthode de démontage : Retirer la lame latérale de la lame principale dans le sens des aiguilles d'une montre.

18

Remarques

1. Il y a 2 lignes antidérapantes sur l'unité de lame principale/latérale. Si les deux lignes ne sont pas bien alignées, cela signifie que vous n'avez pas bien assemblé l'unité de lame principale/latérale.
2. Si vous n'avez pas bien assemblé la lame latérale avant de l'utiliser, elle risque de se détacher et de toucher le bol ou le couvercle et de vous blesser. Veuillez l'utiliser correctement.
3. L'unité principale est munie d'un verrou de sécurité. Pendant le fonctionnement, veuillez poser l'appareil à plat et appuyer fortement sur le bouton pour démarrer l'opération, sinon l'appareil ne peut pas être activé.
4. Méthode de préparation des aliments à base de viande : vous pouvez choisir des lames à une ou deux couches pour votre mini hachoir. Installez la lame dans le bol de hachage, retirez les muscles, les os et la peau des aliments avant de les traiter, coupez les aliments en morceaux de 1 à 2 cm et mettez-les dans le bol. L'aliment traité ne peut pas dépasser la limite maximale de la ligne d'échelle de l'aliment de viande correspondant.
Méthode de préparation des fruits et légumes : choisir une lame à double couche, installer la lame principale ou latérale dans le bol, couper les aliments en bandes ou en morceaux, la largeur de la bande étant d'environ 1 à 2 cm, la longueur ne devant pas dépasser 5 à 10 cm. Les aliments massifs ne doivent pas dépasser 2 à 3 cm. Les aliments transformés ne doivent pas dépasser les quatre cinquièmes de la surface totale du bol, et le couvercle doit correspondre exactement au bord du bol.
5. Branchez l'alimentation électrique, appuyez légèrement sur l'interrupteur et commencez à travailler. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 secondes en continu !
6. Cet appareil a 2 niveaux.
7. Après le traitement, coupez l'alimentation. Une fois que la lame s'est arrêtée de tourner, sortez de l'unité principale et ouvrez le couvercle, retirez la lame et retirez les aliments à l'aide d'une spatule ou de baguettes.
8. Si les aliments restent collés au bol, éteignez l'interrupteur et coupez l'alimentation, utilisez une spatule ou des baguettes pour les enlever, puis recommencez.
9. Si, au bout de 30 secondes, vous n'avez pas obtenu l'effet désiré, veuillez relâcher l'interrupteur et reprendre le traitement après 2 minutes, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit. Table de transformation

Ingrédients	Quantité recommandée	Ingrédients	Quantité recommandée
Légumes	70g	Pain	2 pieces
Ail	100g	Oignon (en quartiers)	100g
Poivron	70g	Porc (cubes de 20 mm)	200g
Cacahuète	150g	Boeuf (20mm cubes)	200g

● NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil avant de le démonter ou de le nettoyer.
2. Essuyer l'extérieur de l'unité motrice avec un chiffon propre et humide, ne pas immerger l'unité motrice dans l'eau.
3. Laver les parties amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, bien rincer, égoutter et sécher à l'air.
4. Ne mettez aucune partie de l'appareil dans un lave-vaisselle.
5. Les lames sont extrêmement tranchantes, ne les nettoyez pas directement à la main pour éviter les blessures. Utilisez de l'eau claire pour le nettoyage afin de pouvoir voir clairement les lames.
6. Séchez les pièces de l'appareil avant de les réassembler.

● WARNINNGE

Veuillez vérifier la fiche avant de l'utiliser. Assurez-vous que la fiche est en bon état afin d'éviter tout choc électrique.	Veuillez utiliser la tension nominale et la fiche 10A , ne pas utiliser la fiche universelle avec un autre appareil.
Ne laissez pas le cord d'alimentation pendre à côté de la table ou toucher un objet à haute température.	L'appareil est uniquement destiné à un usage intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur

Ne mettez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne le touchez pas avec une main mouillée afin d'éviter tout accident dû à une fuite d'électricité.	Si le câble est endommagé, ne l'utilisez pas pour éviter tout risque..
--	---

20

Ne modifiez pas l'appareil. Ne pas démonter ou modifier l'appareil par du personnel de réparation non professionnel, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.	Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des personnes n'ayant pas la capacité de le faire.
Ne pas toucher la lame pour éviter les blessures.	Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 30 secondes en continu

● ANALYSE DES PROBLÈMES COURANTSS

Causes	Raisons	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas après la mise sous tension	Ne couvre pas bien le couvercle	Vérifier le couvercle
Mauvaise odeur provenant du moteur	Il s'agit d'un phénomène normal pour un moteur neuf	Si vous avez utilisé plusieurs fois, mais qu'il dégage toujours une mauvaise odeur, Veuillez le renvoyer à la station

		d'entretien.
L'appareil s'arrête de fonctionner pendant l'utilisation	1. la tension est trop faible 2. protection de sécurité contre la température du moteur	1. vérifier si la tension est trop basse 2. Laisser l'appareil reposé 20 à 30 minutes
La lame est coincée	La lame est coincée par des aliments	Éteignez l'appareil, coupez l'électricité, sortez les aliments et coupez-les en petits morceaux.
Bruit ou choc anormaux	1.L'assemblage de l'unité de coupe n'a pas été effectué correctement 2.L'appareil n'est pas mis en place correctement. 3.La tension est trop élevée. Trop de nourriture	1. retirer les aliments et bien assembler l'unité de lames 2.remettre l'appareil en douceur 3. vérifier si la tension est trop élevée 4. éteindre l'appareil, couper le courant, retirer le surplus d'aliments

Remarque : Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre les problèmes après l'analyse ci-dessus, veuillez contacter notre station de maintenance ou le revendeur. Il est interdit au personnel non professionnel de démonter l'appareil.

21

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.

Consommation électrique en mode veille	0.175W
Consommation électrique en mode veille	N/A
Temps maximal nécessaire pour passer automatiquement en mode arrêt	N/A

Adresse :94700 MAISONS- ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE