



# Elektrischer Schnellkochtopf

## Benutzer handbuch

### Modell: MEDLB60



Bitte sehen Sie sich vor  
Gebrauch dieses Video

# VORWORT

## Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Verwendung des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch stets an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts auf.

Dieses Handbuch wurde ursprünglich auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Frühstückspensionen.

Jede andere Verwendung als die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen und die Garantie erlöschen lassen.

# SICHERHEITSHINWEISE

## Sicherheitsvorkehrungen

### Wichtige Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Lassen Sie keine Kinder in die Nähe des Schnellkochtopfs, wenn er in Betrieb ist.
- Stellen Sie den Schnellkochtopf nicht in einen heißen Ofen.
- Bewegen Sie den unter Druck stehenden Schnellkochtopf mit größter Vorsicht. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie die Griffe und Knöpfe. Falls erforderlich, verwenden Sie Schutz.
- Verwenden Sie den Schnellkochtopf nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Dieses Gerät kocht unter Druck. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Schnellkochtopfs können Verbrühungen entstehen. Vergewissern Sie sich, dass der Topf richtig verschlossen ist, bevor Sie Hitze zuführen. Siehe "Gebrauchsanweisung".
- Öffnen Sie den Schnellkochtopf niemals gewaltsam. Öffnen Sie ihn erst, nachdem

Sie sich vergewissert haben, dass der Innendruck vollständig abgebaut ist. Siehe "Gebrauchsanweisung".

- Verwenden Sie Ihren Schnellkochtopf niemals ohne Wasser, dies würde ihn schwer beschädigen.
- Füllen Sie den Topf nicht über die 4/5 MAX-Markierung seines Fassungsvermögens hinaus. Wenn Sie Lebensmittel garen, die sich beim Kochen ausdehnen, wie z. B. Reis oder getrocknetes Gemüse, füllen Sie den Topf nicht mehr als zur Hälfte.
- Verwenden Sie die geeignete(n) Wärmequelle(n) gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Nach dem Garen von Fleisch mit Haut (z. B. Ochsenzunge), die unter Druckeinwirkung anschwellen kann, stechen Sie nicht in das Fleisch, solange die Haut angeschwollen ist; Sie könnten sich verbrühen.
- Beim Garen von teigigen Speisen schütteln Sie den Topf vorsichtig, bevor Sie den Deckel öffnen, um ein Herausspritzen zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die Ventile nicht verstopft sind. Siehe "Gebrauchsanweisung".
- Verwenden Sie den Schnellkochtopf im Druckmodus niemals zum Frittieren oder Anbraten von Lebensmitteln.
- Manipulieren Sie keine Sicherheitssysteme über die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Wartungshinweise hinaus.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile des Herstellers. Verwenden Sie insbesondere Topf und Deckel desselben Herstellers, die als kompatibel gekennzeichnet sind.
- **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.**
- **Warnung:** Vermeiden Sie Spritzer auf dem Anschluss.



## **WARNUNG**

- Bei Missachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außer Reichweite von Kindern auf. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser

oder andere Flüssigkeiten.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Geräteeingang muss getrocknet werden, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
- Vor der ersten Inbetriebnahme empfiehlt es sich, das Handbuch sorgfältig zu lesen und für die spätere Verwendung gut aufzubewahren.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Störungen oder Brüche festgestellt werden, sollten Sie den Schalter ausschalten und den Stecker ziehen. Wenden Sie sich dann an Ihr Servicecenter zur Reparatur. Reparieren Sie nicht selbst.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.



## **WARNUNG**

- Positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weggeleitet wird.
- Die Oberfläche des Heizelements ist nach Gebrauch noch Restwärme ausgesetzt.
- **Warnung:** Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten vorliegen. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät stets sofort.
- Prüfen Sie stets die Ventile, durch die der Dampf entweicht, um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert sind.
- Decken Sie die Ventile, den Deckel und/oder die Luftöffnung des Geräts nicht ab. Stellen Sie keine Gegenstände auf die obere Öffnung.
- Während des Gebrauchs, beim Druckablass und beim Öffnen des Deckels wird heißer Dampf freigesetzt. Stellen Sie sich nicht in den Weg des Dampfes, da dies zu Verbrennungen oder anderen schweren Verletzungen führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Frittieren oder Druckfrittieren mit Öl. Dies kann Brände oder schwere Schäden verursachen.
- Dieses Gerät kocht unter Druck. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verbrennungen und Verletzungen führen. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Gebrauch" dieses Handbuchs.
- Öffnen Sie den Schnellkochtopf erst, wenn das Gerät abgekühlt ist und der gesamte Innendruck abgebaut wurde. Wenn der Deckel schwer zu öffnen ist, bedeutet dies, dass der Topf noch unter Druck steht. Öffnen Sie das Gerät niemals gewaltsam. Jeglicher Druck im Topf kann zu Verletzungen führen. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Gebrauch" dieses Handbuchs.
- Füllen Sie den Innentopf nicht höher als die "4/5 MAX"-Linie. Bei Speisen, die sich während des Garens ausdehnen, wie z. B. Reis und getrocknetes Gemüse, füllen Sie den Innentopf nicht über 2/5.

- Warnung: Verschüttete Speisen können schwere Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie nicht den Deckelgriff, um das Gerät zu bewegen, sondern die Gerätegriffe.
- Um Explosions- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, ersetzen Sie den Dichtungsring niemals selbst. Lassen Sie ihn stets vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen.
- Dieses Produkt hat eine automatische Startfunktion von 10 Sekunden, bitte verwenden Sie das Produkt nicht mit leerem Topf, um Verbrennungs und Verbrühungsgefahr zu vermeiden.

### **Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:**

- Vermeiden Sie stets das Verschütten von Flüssigkeiten auf das Netzkabel.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Das Gerät darf nur zur Wartung von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Ersetzen Sie das Netzkabel niemals selbst. Lassen Sie das Netzkabel stets vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch oder unbeaufsichtigt ist, und vor der Reinigung.
- Prüfen Sie vor Gebrauch stets, ob die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Ausführliche Informationen zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, finden Sie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" dieses Handbuchs.
- Der Behälter darf erst geöffnet werden, wenn der Druck ausreichend abgebaut wurde. Einzelheiten zum sicheren Öffnen des Behälters finden Sie im folgenden Abschnitt der Anweisungen.

## TECHNISCHE DATEN

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/826 der Europäischen Kommission über den Energieverbrauch im Standby-Modus.

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gerätename                           | Elektrischer Schnellkochtopf |
| Artikelnummer                        | MEDLB60                      |
| Fassungsvermögen                     | 5.8L                         |
| Stromversorgung                      | 220-240V ~ 50/60Hz           |
| Stromverbrauch im Betrieb            | 1000 W                       |
| Stromverbrauch im Aus-Modus          | 0,4 W                        |
| Stromverbrauch im Standby-Modus      | 0,8 W                        |
| Zeit zum Erreichen des Aus-Modus     | 1 MIN                        |
| Zeit zum Erreichen des Standby-Modus | 0 MIN                        |

## Hauptteile



- ① Deckel
- ② Schwimmerventil
- ③ Auslassventil
- ④ Druckablassschalter
- ⑤ Schnellablass
- ⑥ Natürlicher Ablass
- ⑦ Innentopf
- ⑧ Haupteinheit
- ⑨ Bedienfeld

- ⑩ Warmhaltetaste
- ⑪ Startverzögerungstaste
- ⑫ - Taste
- ⑬ + Taste
- ⑭ Abbrechen-Taste
- ⑮ Start-Taste
- ⑯ Reislöffel
- ⑰ Messbecher
- ⑱ Kochständer

## **VOR DER ERSTEN VERWENDUNG**

1. Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehöerteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Aufkleber, Kunststoffe oder Schutzfolien vom Gerät.
2. Waschen Sie den Deckel, den Innentopf und das Zubehör mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie alles gründlich.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche, die Hitze und Feuchtigkeit standhält. Lassen Sie mindestens 10 cm Platz darum herum.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau in einen Schrank oder für den Außenbereich geeignet.
5. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
6. Lassen Sie den Kocher 10 Minuten lang mit 2 Tassen Wasser, ohne Deckel und ohne Lebensmittel laufen, um Gerüche oder Rauch aus der Produktion zu beseitigen. Beim erstmaligen Einschalten kann das Gerät einen leichten Geruch abgeben. Dies ist normal. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Dieser Geruch ist nur vorübergehend und verschwindet bald.
7. Setzen Sie den Innentopf stets in die Haupteinheit ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
8. Stellen Sie sicher, dass der Innentopf Flüssigkeit enthält, oder seien Sie bereit, sofort Öl, Butter oder Margarine in den Innentopf zu geben, bevor Sie das Gerät einschalten.
9. Trocknen Sie stets die Außenfläche des Innentopfs, bevor Sie ihn in die Haupteinheit einsetzen. Restfeuchtigkeit auf der Oberfläche des Innentopfs kann ein Knistergeräusch verursachen, während das Gerät aufheizt.

## GEBRAUCH

### 1. Öffnen Sie den Deckel①

- Drehen Sie den Deckel nach links (gegen den Uhrzeigersinn), bis er entriegelt ist, und heben Sie ihn dann an.

### 2. Überprüfen Sie die Deckelteile

- Stellen Sie sicher, dass das Schwimmerventil②, das Auslassventil③ und der Dichtungsring (er befindet sich im Inneren des Deckels) sauber und richtig platziert sind.

- Das Schwimmerventil② muss sich leicht auf- und abbewegen können.

### 3. Geben Sie Lebensmittel und Flüssigkeit in den Innentopf⑦

- Überschreiten Sie nicht die PC-4/5 MAX-Linie im Topf.
- Bei Lebensmitteln, die sich ausdehnen, wie z. B. Reis oder Bohnen, verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit, dass der Behälter halb gefüllt ist.

### 4. Setzen Sie den Innentopf⑦ in die Haupteinheit⑧

- Trocknen Sie die Außenseite des Topfs, bevor Sie ihn einsetzen. Drehen Sie ihn leicht, um sicherzustellen, dass er die Heizplatte gut berührt.

### 5. Schließen Sie den Deckel①

- Bringen Sie die Markierungen auf dem Deckel① und der Haupteinheit⑧ in Übereinstimmung und drehen Sie dann den Deckel nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis er einrastet.

### 6. Stellen Sie den Druckablassschalter④ auf Entlüften oder Versiegeln:

- Für die meisten Garvorgänge: auf Versiegeln (Natürlicher Ablass⑥).
- Nur für Slow Cook stellen Sie den Druckablassschalter④ auf Entlüften (Schnellablass⑤).
- Für Slow Cook oder Warmhalten: Sie können das Gerät mit oder ohne Deckel verwenden.
- Die Funktion "Anbraten" muss ohne Deckel verwendet werden.

### 7. Stecker einstecken und Garvorgang starten. ACHTUNG: Die Stromversorgung muss 220-240 V, 50/60 Hz betragen.

- Stecken Sie den Kocher ein.
- Drücken Sie START⑤.
- Die START⑤-Taste leuchtet auf und das Gerät piept einmal.
- Wählen Sie ein Garprogramm (wie Reis, Suppe, Geflügel). Das gewählte Programm blinkt und die Standard-Garzeit wird angezeigt.
- Halten Sie die + ③/- ②-Taste gedrückt, um in 10-Minuten-Schritten zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie, um in 1-Minuten-Schritten zu ändern.
- Drücken Sie START⑤ erneut oder warten Sie 10 Sekunden, um zu beginnen. Die Sicherheits-Garanzzeige leuchtet während des Garvorgangs.
- Die für den Druckaufbau benötigte Zeit hängt von Art und Menge der Lebensmittel und Flüssigkeiten ab. Der Garzeit-Countdown beginnt, sobald der Druck einen geeigneten Wert erreicht.

### 8. Nach dem Garen

- Der Kocher wechselt automatisch in den Warmhalte⑩modus.
- Sie können CANCEL④ drücken, um ihn zu stoppen.

### 9. Öffnen Sie den Deckel① sicher

- Lassen Sie das Gerät abkühlen. Öffnen Sie den Deckel① nicht sofort oder mit Gewalt.
- Warten Sie, bis das Schwimmerventil ② (es befindet sich neben dem Auslassventil) absinkt.
- Tragen Sie stets Ofenhandschuhe und halten Sie Gesicht und Hände vom Dampf fern.
- Verwenden Sie Schnellablass⑤ oder natürlichen Ablass⑥, um den Druck abzulassen.

### 10. Schnellablass⑤:

- Drücken Sie den Druckablassschalter④ nach vorne, um Dampf abzulassen.



- Warten Sie, bis das Schwimmerventil② absinkt.
- Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Schwimmerventil② noch oben ist.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Öffnen abkühlen.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe – heißer Dampf kann Ihre Hände verbrennen.

#### 11. Natürlicher Ablass⑥:

- Lassen Sie den Kocher von selbst abkühlen.
- Warten Sie, bis das Schwimmerventil ② absinkt.
- Dies kann im Warmhaltemodus 15–20 Minuten dauern.
- Sie können ein nasses Tuch auf den Deckel① legen, um ihn schneller abzukühlen.
- Zum Öffnen des Deckels①: Halten Sie den Deckelgriff fest. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn zum Öffnen. Heben Sie den Deckel an.
- Wenn sich der Deckel nur schwer öffnen lässt, drücken Sie den Druckablassschalter④ auf Entlüften (Schnellablass⑤), um Luft einzulassen.

## Bedienfeld

| TASTE                          | FUNKTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EINSTELLUNG                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START <sup>Ⓢ</sup>             | Gerät einschalten oder Garvorgang starten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leuchtet während Standby- und Betriebsmodus. Leuchtet auch im Aus-Modus, berühren, um in den Standby-Modus zu wechseln.                                                     |
| ABBRUC <sup>Ⓢ</sup>            | Garvorgang abbrechen und Gerät ausschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aus, wenn eingesteckt; leuchtet auf, wenn "DÉMARRER" gedrückt wird, wechselt in den Standby-Modus und während des Garvorgangs.                                              |
| WARMHALTEN <sup>Ⓢ</sup>        | Warmhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leuchtet, wenn das Gerät warmhält. Blinkt, wenn die "MAINTENIR AU CHAUD" -Taste gedrückt wird.                                                                              |
| VERZÖGERUNG START <sup>Ⓢ</sup> | Automatisches Garen einstellen. Für verzögerten Start des gewählten Programms (Bereich: 1 Min-24 Stunden). Drücken Sie das gewünschte Programm und drücken Sie innerhalb von 10 Sek. die Verzögerungsstart-Taste. Stellen Sie die Zeit mit den +/- Tasten ein. Drücken Sie die Start-Taste oder warten Sie 10 Sekunden, um die Verzögerungsstart-Funktion zu starten. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, beginnt der Betrieb gemäß dem gewählten Programm. | Blinkt, wenn die "DÉMARRAGE DIFFÉRÉ" -Taste gedrückt wird, bleibt nach 10 Sekunden an oder drücken Sie die "DÉMARRER" -Taste, um das Verzögerungsstart-Programm zu starten. |
| + TASTE <sup>Ⓢ</sup>           | Garzeit verlängern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drücken, um mehr Garzeit hinzuzufügen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zahlen schneller zu ändern.                                                                    |
| - TASTE <sup>Ⓢ</sup>           | Garzeit verkürzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drücken, um die Garzeit zu verkürzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zahlen schneller zu ändern.                                                                     |

## FEHLERBEHEBUNG

| Problem                                     | Erklärung                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. | Prüfen Sie, ob es eingesteckt ist. Prüfen Sie Ihre Steckdose oder Sicherung. Lassen Sie es bei Überhitzung abkühlen.                                                                             |
| Kein Druck.                                 | Wenn das Schwimmerventil oben feststeckt, reinigen Sie es. Wenn nicht genug Flüssigkeit vorhanden ist, fügen Sie mehr Flüssigkeit hinzu.                                                         |
| Es tritt weiterhin Dampf aus.               | Das Auslassventil ist nicht richtig eingestellt, drücken Sie es mit Ofenhandschuhen herunter. Wenn das Ventil beschädigt ist, wenden Sie sich an den Support.                                    |
| Dampf entweicht aus dem Deckel.             | Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig verschlossen ist. Drehen Sie ihn in die verriegelte Position. Wenn der Dichtungsring fehlt oder schmutzig ist, reinigen oder installieren Sie ihn.   |
| Deckel kann nicht geöffnet werden.          | Schwimmerventil ist noch oben, warten Sie oder verwenden Sie den Schnellablass.                                                                                                                  |
| Schlechter Geruch oder Rauch.               | Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lassen Sie es 10 Minuten lang mit Wasser laufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, stoppen Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Support. |

Bei Schäden oder ungewöhnlichem Betrieb wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder dessen Kundendienst, um das Gerät zu prüfen und zu reparieren.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
2. Ziehen Sie stets den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
3. Verwenden Sie keine starken oder aggressiven Reinigungsmittel. Sie können das Gerät beschädigen.
4. Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Werkzeuge zur Reinigung des Geräts.
5. Tauchen Sie das Elektrogerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
6. Der Innentopf, der Reislöffel, der Messbecher und der Kochständer sind spülmaschinenfest.
7. Der Deckel ist nicht spülmaschinenfest. Waschen Sie ihn von Hand mit warmem Seifenwasser.
8. Waschen Sie den Dichtungsring, das Auslassventil, den Auslassventilschutz, das Schwimmerventil und die Silikonkappe des Schwimmerventils mit heißem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie sorgfältig. Reinigen Sie das Auslassventil und den Auslassventilschutz nur, wenn eine Rückstandsbildung sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass alles trocken und wieder ordnungsgemäß verbunden ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
9. Trocknen Sie alle Teile vollständig, bevor Sie das Gerät verwenden oder lagern.

## LAGERUNG

Lagern Sie den Kocher an einem trockenen Ort.

Bewahren Sie ihn außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt für ein umweltverträgliches Recycling annehmen.