

MEDEK

Elektrische Snelkookpan Gebruikers handleiding Model: MEDLB60



Bekijk vóór gebruik deze
video zorgvuldig

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie voor een correct, veilig en efficiënt gebruik van het apparaat.

Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig hebt gelezen en begrepen voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze handleiding altijd op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Deze handleiding is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed and breakfast-omgevingen.

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als misbruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie doen vervallen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Veiligheidsmaatregelen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen:

- Lees alle instructies.
- Laat geen kinderen in de buurt van de snelkookpan komen wanneer deze in gebruik is.
- Plaats de snelkookpan niet in een verwarmde oven.
- Verplaats de snelkookpan onder druk met de grootste zorg. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgrepen en knoppen. Indien nodig, gebruik bescherming.
- Gebruik de snelkookpan niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is.
- Dit apparaat kookt onder druk. Brandwonden kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik van de snelkookpan. Zorg ervoor dat de pan goed gesloten is voordat u warmte toepast. Zie

"gebruiksaanwijzing".

- Forceer de snelkookpan nooit open. Open hem pas nadat u zich ervan hebt vergewist dat de interne druk volledig is gedaald. Zie "gebruiksaanwijzing".
- Gebruik uw snelkookpan nooit zonder water toe te voegen, dit zou hem ernstig beschadigen.
- Vul de pan niet boven de 4/5 MAX-markering van zijn inhoud. Bij het bereiden van voedsel dat tijdens het koken uitzet, zoals rijst of gedroogde groenten, vult u de pan niet meer dan halfvol.
- Gebruik de juiste warmtebron(nen) volgens de gebruiksaanwijzing.
- Prik na het garen van vlees met een huid (bv. ossentong) dat onder druk kan opzwellen, niet in het vlees zolang de huid is opgezwollen; u zou zich kunnen branden.
- Schud bij het bereiden van deegachtig voedsel de pan voorzichtig voordat u het deksel opent om te voorkomen dat voedsel eruit spuit.
- Controleer vóór elk gebruik of de ventielen niet verstopt zijn. Zie "gebruiksaanwijzing".
- Gebruik de snelkookpan in de drukmodus nooit voor het frituren of bakken van voedsel.
- Knoei niet met de veiligheidssystemen buiten de onderhoudsinstructies die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant. Gebruik in het bijzonder een romp en deksel van dezelfde fabrikant die als compatibel zijn aangegeven.
- **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**
- **Waarschuwing:** Voorkom morsen op de aansluiting.



WAARSCHUWING

- Bij het negeren van de veiligheidsinstructies kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt kan raken.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en alleen voor het doel waarvoor het is gemaakt.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee verbonden gevaren begrijpen.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere

vloeistof om uzelf te beschermen tegen een elektrische schok.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De ingang van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
- Vóór het eerste gebruik is het raadzaam de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.
- Als tijdens de werking een abnormaal geluid, geur, rook of een andere storing of breuk wordt vastgesteld, moet u de schakelaar uitzetten en de stekker uittrekken. Neem vervolgens contact op met uw servicecentrum voor reparatie. Repareer niet zelf.
- Laat het apparaat tijdens de werking nooit onbeheerd achter.



WAARSCHUWING

- Plaats het deksel zo dat de stoom van de handgreep weg wordt geleid.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderhevig aan restwarmte.
- Waarschuwing: Risico op letsel bij verkeerd gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit als er zichtbare tekenen van schade of defecten zijn. Vervang een beschadigd of defect apparaat altijd onmiddellijk.
- Controleer altijd de ventielen waardoor de stoom kan ontsnappen, om er zeker van te zijn dat ze niet geblokkeerd zijn.
- Bedek de ventielen, het deksel en/of de luchtopening van het apparaat niet. Plaats geen voorwerpen op de bovenopening.
- Tijdens het gebruik, bij het aflaten van druk en bij het openen van het deksel, komt hete stoom vrij. Ga niet in het pad van de stoom staan, aangezien dit brandwonden of ander ernstig letsel kan veroorzaken. Zorg ervoor dat het apparaat goed gesloten is.
- Gebruik het apparaat nooit voor frituren of drukfrituren met olie. Dit kan brand of ernstige schade veroorzaken.
- Dit apparaat kookt onder druk. Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden en letsel. Gedetailleer de informatie vindt u in de sectie "Gebruik" van deze handleiding.
- Open de snelkookpan pas wanneer het apparaat is afgekoeld en alle interne druk is vrijgegeven. Als het deksel moeilijk te openen is, duidt dit erop dat de pan nog onder druk staat. Forceer het apparaat nooit open. Druk in de pan kan letsel veroorzaken. Gedetailleer de informatie vindt u in de sectie "Gebruik" van deze handleiding.
- Vul de binnenpan niet hoger dan de "4/5 MAX"-lijn. Voor voedsel dat uitzet tijdens het koken, zoals rijst en gedroogde groenten, vult u de binnenpan niet hoger dan 2/5.
- Waarschuwing: Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken.

- Gebruik niet de dekselhandgreep om het product te verplaatsen, maar gebruik de apparaathandgrepen.
- Vervang de afdichtingsring nooit zelf om het risico op ontploffing en letsel te voorkomen. Laat hem altijd vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerde persoon.
- Dit product heeft een automatische startfunctie van 10 seconden, gebruik het product niet met een lege pan om brandwonden en risico op brandwonden te voorkomen.

Risico op elektrische schok door kortsluiting:

- Voorkom altijd morsen op het netsnoer.
- Open het apparaat nooit. Het apparaat mag alleen voor onderhoud worden geopend door een geautoriseerde technicus.
- Vervang het netsnoer nooit zelf. Laat het netsnoer altijd vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerde persoon.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik of onbeheerd is, en vóór het reinigen.
- Controleer vóór gebruik altijd of de spanning op het typeplaatje van uw apparaat overeenkomt met uw netspanning.
- Voor gedetailleerde informatie over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, raadpleeg de sectie "Reiniging en onderhoud" in deze handleiding.
- De houder mag pas worden geopend wanneer de druk voldoende is gedaald. Voor details over het veilig openen van de houder verwijzen wij u naar de volgende sectie van de instructies.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie betreffende het energieverbruik in standby-modus.

Naam apparaat	Elektrische Snelkookpan
Artikelnummer	MEDLB60
Inhoud	5.8L
Voeding	220-240V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik tijdens gebruik	1000 W
Stroomverbruik in uitstand	0,4 W
Stroomverbruik in standby-modus	0,8 W
Tijd om uitstand te bereiken	1 MIN
Tijd om standby-modus te bereiken	0 MIN

Hoofdonderdelen



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ① Deksel | ⑩ Warmhoudknop |
| ② Vlotterventiel | ⑪ Uitgestelde startknop |
| ③ Uitlaatventiel | ⑫ - Knop |
| ④ Drukafvoerschakelaar | ⑬ + Knop |
| ⑤ Snelle afvoer | ⑭ Annuleerknop |
| ⑥ Natuurlijke afvoer | ⑮ Startknop |
| ⑦ Binnenpan | ⑯ Rijstlepel |
| ⑧ Hoofdeenheid | ⑰ Maatbeker |
| ⑨ Bedieningspaneel | ⑱ Kookrooster |

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Haal het apparaat en alle accessoires uit de doos. Verwijder alle stickers, plastic of beschermfolie van het apparaat.
2. Was het deksel, de binnenpan en de accessoires met warm zeepwater en droog ze grondig.
3. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak dat hitte en vocht aankan. Laat ten minste 10 cm ruimte er omheen.
4. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw in een kast of voor gebruik buitenshuis.
5. Steek het netsnoer in een stopcontact.
6. Laat de pan 10 minuten draaien met 2 koppen water, zonder deksel en zonder voedsel om geur of rook van de fabriek te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan het een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte. Deze geur is slechts tijdelijk en verdwijnt snel.
7. Plaats altijd eerst de binnenpan in de hoofdeenheid voordat u het apparaat inschakelt.
8. Zorg ervoor dat de binnenpan vloeistof bevat, of wees klaar om onmiddellijk olie, boter of margarine toe te voegen aan de binnenpan voordat u het apparaat inschakelt.
9. Droog altijd het buitenoppervlak van de binnenpan voordat u hem in de hoofdeenheid plaatst. Vocht dat achterblijft op het oppervlak van de binnenpan kan een knappend geluid veroorzaken terwijl het apparaat opwarmt.

GEBRUIK

1. Open het deksel①

- Draai het deksel naar links (tegen de klok in) totdat het ontgrendelt en til het dan op.

2. Controleer de dekselonderdelen

- Zorg ervoor dat het vlotterventiel②, het uitlaatventiel③ en de afdichtingsring (deze gaat in het deksel) schoon zijn en op de juiste plaats zitten.
- Het vlotterventiel② moet gemakkelijk op en neer kunnen bewegen.

3. Voeg voedsel en vloeistof toe aan de binnenpan⑦

- Ga niet boven de PC 4/5 MAX-lijn in de pan.
- Gebruik voor voedsel dat uitzet, zoals rijst of bonen, alleen genoeg vloeistof om de pan halfvol te vullen.

4. Plaats de binnenpan⑦ in de hoofdeenheid⑧

- Droog de buitenkant van de pan voordat u hem plaatst. Draai hem een beetje om er zeker van te zijn dat hij goed contact maakt met de verwarmingsplaat.

5. Sluit het deksel①

- Zorg dat de markeringen op het deksel① en de hoofdeenheid⑧ op één lijn staan en draai het deksel vervolgens naar rechts (met de klok mee) totdat het vergrendelt.

6. Zet de drukafvoerschakelaar④ op ontluichten of afsluiten:

- Voor de meeste bereidingen: zet op afsluiten (Natuurlijke afvoer⑥).
- Alleen voor slow cook zet u de drukafvoerschakelaar④ op ontluichten (snelle afvoer⑤).
- Voor slow cook of warmhouden: u kunt het met of zonder deksel gebruiken.
- De functie "saute" moet zonder deksel worden gebruikt.

7. Stekker erin en begin met koken.LET OP: De stroom moet 220-240 V, 50/60 Hz zijn.

- Steek de stekker van de pan in het stopcontact.
- Druk op START⑤.
- De START⑤-knop licht op en het apparaat piept één keer.
- Kies een kookprogramma (zoals rijst, soep, gevogelte). Het gekozen programma knippert en de standaardkookduur wordt weergegeven.
- Houd de + ⑬/- ⑭-knop ingedrukt om in stappen van 10 minuten te verhogen of verlagen. Druk om met 1 min te wijzigen.
- Druk op START⑤ opnieuw of wacht 10 seconden om te beginnen. De veiligheidskookindicator licht op tijdens het koken.
- De tijd die nodig is voor drukopbouw hangt af van het type en de hoeveelheid voedsel en vloeistoffen. Het aftellen van de kookduur begint zodra de druk het juiste niveau bereikt.

8. Na het koken

- De pan schakelt automatisch over op warmhoud⑩modus.
- U kunt op CANCEL⑨ drukken om te stoppen.

9. Open het deksel① veilig

- Laat het apparaat afkoelen. Open het deksel① niet onmiddellijk of met kracht.
- Wacht tot het vlotterventiel ② (het bevindt zich naast het uitlaatventiel) zakt.
- Draag altijd ovenwanten en houd uw gezicht en handen uit de buurt van stoom.
- Gebruik snelle afvoer⑤ of natuurlijke afvoer⑥ om druk af te laten.

10. Snelle afvoer⑤:

- Druk de drukafvoerschakelaar④ naar voren om stoom af te laten.
- Wacht tot het vlotterventiel② zakt.
- Open het deksel niet zolang het vlotterventiel② nog omhoog staat.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opent.
- Gebruik ovenwanten – hete stoom kan uw handen verbranden.

11. Natuurlijke afvoer⑥:

- Laat de pan vanzelf afkoelen.
- Wacht tot het vlotterventiel ② zakt.

- Dit kan 15–20 minuten duren in de warmhoudmodus.
- U kunt een natte doek op het deksel① leggen om het sneller af te koelen.
- Om het deksel te openen①: Houd de dekselgreep vast. Draai het deksel tegen de klok in om te openen. Til het deksel op.
- Als het deksel moeilijk te openen is, drukt u de drukafvoerschakelaar④ op ontluchten (snelle afvoer⑤) om lucht binnen te laten.

Bedieningspaneel

KNOP	FUNCTIE	INSTELLING
START [®]	Apparaat inschakelen of kookproces starten	Licht op tijdens standby- en werkmodus. Licht ook op tijdens uitstand, aanraken om naar de standby-modus te gaan.
ANNULEE [®]	Kookproces annuleren en apparaat uitschakelen	Uit wanneer ingestoken; licht op wanneer "DÉMARRER" wordt ingedrukt, gaat naar standby-modus en tijdens het kookproces.
WARMHOUDEN [®]	Warmhouden	Licht op wanneer het apparaat warmhoudt. Knippert wanneer de "MAINTENIR AU CHAUD" -knop wordt ingedrukt.
VERTRAGING START [®]	Automatisch koken instellen. Voor uitgestelde start van het gekozen programma (bereik: 1 min-24 uur). Druk op het gewenste programma en druk binnen 10 sec op de uitgestelde startknop. Stel de tijd in met de +/- knoppen. Druk op de startknop of wacht 10 seconden om de uitgestelde startfunctie te beginnen. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, begint de werking volgens het gekozen programma.	Knippert wanneer de "DÉMARRAGE DIFFÉRE" -knop wordt ingedrukt, blijft na 10 seconden aan of druk op de "DÉMARRER" -knop om het uitgestelde startprogramma te starten.
+ KNOP [®]	Kooktijd verlengen.	Druk om meer kooktijd toe te voegen. Houd de knop ingedrukt om de getallen sneller te wijzigen.
- KNOP [®]	Kooktijd verkorten.	Druk om de kooktijd te verkorten. Houd de knop ingedrukt om de getallen sneller te wijzigen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Uitleg
Het apparaat werkt niet naar behoren.	Controleer of het is aangesloten. Controleer uw stopcontact of zekering. Laat het bij oververhitting afkoelen.
Geen druk.	Als het vlotterventiel bovenaan vastzit, reinig het. Als er niet genoeg vloeistof is, voeg meer vloeistof toe.
Er blijft stoom uit komen.	Het uitlaatventiel is niet juist ingesteld, druk het naar beneden met ovenwanten. Als het ventiel beschadigd is, neem contact op met de ondersteuning.
Stoom lekt uit het deksel.	Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is. Draai het naar de vergrendelde positie. Als de afdichtingsring ontbreekt of vuil is, reinig of installeer hem.
Deksel kan niet worden geopend.	Vlotterventiel staat nog omhoog, wacht of gebruik snelle afvoer.
Slechte geur of rook.	Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, laat het 10 minuten met water draaien. Als het probleem aanhoudt, stop met het gebruik en neem contact op met de ondersteuning.

Bij schade of ongebruikelijke werking neemt u contact op met de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger om het apparaat te laten controleren en repareren.

REINIGING EN EN ONDERHOUD

1. Reinig het apparaat na elk gebruik.
2. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
3. Gebruik geen sterke of agressieve reinigingsmiddelen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
4. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen om het apparaat te reinigen.
5. Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
6. De binnenpan, rijstlepel, maatbeker en kookrooster zijn vaatwasserbestendig.
7. Het deksel is niet vaatwasserbestendig. Was het met de hand met warm zeepwater.
8. Was de afdichtingsring, het uitlaatventiel, de uitlaatventielbeschermer, het vlotterventiel en de siliconenkap van het vlotterventiel met heet zeepwater. Spoel en droog ze zorgvuldig. Reinig het uitlaatventiel en de uitlaatventielbeschermer alleen wanneer er zichtbare residuen zijn. Zorg ervoor dat alles droog is en weer goed is aangesloten voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
9. Droog alle onderdelen volledig voordat u het apparaat gebruikt of opbergt.

OPSLAG

Bewaar de pan op een droge plaats.
Houd hem buiten het bereik van kinderen en huisdieren.



Het apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleer u het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de inname- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier bij wie het product is gekocht. Deze kan het product voor milieuveilige recycling aannemen.